

SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE

Abdecklack für Oberflächenschutz bei mechanischen (Bearbeitung oder satinierten Bereichen) oder thermischen (Lasergravuren, Schweißen)



LUXUS ARTIKEL

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Schutzlack	Zum Auftragen mit Pinsel oder Spritzpistole. Wasserlöslich in einer Reinigungsmittellösung.

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Alle Metalle

BESTANDTEILE

- Isopropanol, Aceton
- Polymere, Farbstoff
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

Nicht wasserlöslich
Farbe: pink
Dichte: 0.81
%Sek: 9.0 - 10.3
Viskosität: 4-5 cP
Flammpunkt: 11°C

ANWENDUNG

100% bei Raumtemperatur.

Verwendung des Lackes:

- Anwendung mit Spritzpistole: Schutzlack aus einer Entfernung von 10-20 cm auf die Oberfläche sprühen; je nach aufgetragener Menge, die Oberfläche 5 bis 10 Minuten trocknen lassen.
- Tauch- oder Pinselauftrag.

LAGERBEDINGUNGEN

 Vor Sonnenbstrahlung und keinen Temperaturen über 50°C (122°F) schützen.

ANWENDUNG MIT SCHUTZLACK

Sprühen auf die Oberfläche

Schutz bei der

Entfernen von Schutzlack

Bearbeitung oder Lasergravuren

mit Galvex 20.02

15/02/23

 Die Haltbarkeit des Produktes beträgt unter Einhaltung der empfohlenen Lagerbedingungen 24 Monate ab Herstellungsdatum.

VERFAHRENSBEISPIELE

• Entfernung von Schutzlack auf Edelstahl

REINIGUNG



• Entfernung von Schutzlack auf Kupferlegierungen und empfindlichen Stählen

REINIGUNG





Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66



